



Sperrputz - Verarbeitung mit Putzmaschine PFT G4/G5 oder Putzmeister MP25/MX20

- Untergrund: mineralisch, sauber, fest, haft- und tragfähig (Anstriche, Verunreinigungen, lose Altputze etc. entfernen)
- Wand vornässen und mit Grundierung FS 10-20 Minuten vor Putzauftrag bis zur Sättigung fluten
- Putzmaschine PFT G4/G5 oder Putzmeister MP25/MX20 mit Schneckenmantel D8 1,5 Twister ohne Spannschelle verwenden. Die Schlauchlänge sollte maximal 20 m betragen.
- Schläuche mit Kalkmilch/Kleister auf Putzvorgang vorbereiten. Dann die Putzmaschine mit 450 l Wasser anfahren und auf ca. 270-290 l einmischen (abgestimmt auf die Raumtemperatur und die Oberflächenbeschaffenheit).
- Wasserschlauch am schnecken nahen Anschluss anschließen.
- Sperrputz einlagig in mind. 1,5 cm Stärke aufspritzen
- Liegezeit im Schlauch max. 5-10 Minuten (Verstopfungsgefahr)
- KEINE Unterbrechung beim laufenden Spritzvorgang

Anschließend kann der Putz während des Erstarrungsvorgangs mit einem Holz-, Kunststoff- oder Schwammbrett abgerieben oder gefilzt werden.

Weitere Verarbeitungshinweise finden Sie im Technischen Merkblatt Secco Sperrputz unter www.redstone.de!