
universell einsetzbares Messgerät zur Kontrolle des Klimas in Innenräumen

Einsatzgebiete:

- geeignet für Wohn, Nutz- und Feuchträume in Miet- und Eigentumswohnungen zur Messung von Lufttemperatur und Luftfeuchte
- Kontrolle des Raumklimas und des Heiz-/Lüftungsverhaltens zur Vermeidung von zu hoher Luftfeuchtigkeit, Stockflecken und Schimmelpilzbildung
- Feuchtwarnfunktion: Steigt die relative Luftfeuchte auf 60% oder darüber, dann beginnt die rote Leuchtdiode auf der Gerätevorderseite wiederholt im Minutentakt zu blinken (= Raum lüften!)

Wichtiger Hinweis:

Zum Aktivieren der Feuchtwarnfunktion bitte den Schalter auf der Geräterückseite auf die Position „Winterzeit“ stellen. In der Schalterposition „Sommerzeit“ ist die Feuchtwarnfunktion deaktiviert.



Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach bestem Wissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.